.1台

緑色の場合→ USB 2.0 / 1.1 動作時

HD-PNTU3 シリーズ はじめにお読みください

本紙は、本製品のパソコンへのセットアップ手順を説明しています。

パッケージ内容

万が一、不足しているものがありましたら、お買い求めの販売店にご連絡ください。 なお、製品形状はイラストと異なる場合があります。

□ハードディスク(本製品).

パワー・アクセス・ロックランプ						
. /			通常モード (暗号化なし)	暗号化モード		
	電源 ON	暗号化なし	点灯(青/緑)	-		
		ロック(未認証)	-	点灯(赤)		
		認証済	-	点灯(青/緑)		
	アクセス中	点滅 (青/緑)				
	電源 OFF	消灯				
/ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!	※青色の場合→ USB 3.0 動作時					

□USBケーブル 1本 ☑はじめにお読みください(本紙).....

▲注意 本製品に物を立てかけないでください。

USBコネクター

転倒して故障する恐れがあります。

本製品の上や周りに物を置かないでください。 熱がこもると故障の原因となります。

※本製品を梱包している箱には、保証書と本製品の修理についての条件を定めた約款が印刷され <u>ています</u>。本製品の修理をご依頼頂く場合に必要となりますので、大切に保管してください。 ※別紙で追加情報が添付されている場合は、必ず参照してください。

最新の製品情報や対応機種については、カタログまたはインターネットホームページ(buffalo.jp)を参照 してください。

インターフェース	USB 3.0	データ転送速度 (理論値)	最大 5Gbps (※)
コネクター	USB 3.0 Micro-B	電源	5V±5%
動作環境	温度:5~35℃	出荷時フォーマット形式	NTFS
2011年2015	温度・20~80% (結霧かきアと)		

※本製品を USB 3.0 で規定されている SS モード (最大転送速度 5Gbps) で使用するには、USB 3.0 ポートを標準搭載したパソコンや、弊社製 USB 3.0 増設インターフェースが別途必要です。

●本製品の紛失・盗難等には十分ご注意ください



本製品の紛失・盗難・横領・詐取等により、第三者に個人情報が漏え いする恐れがあります。個人情報が第三者に漏えいしたために損害が 生じた場合、弊社はその責任を負いかねますのであらかじめご了承く

●パスワードは厳重に管理してください

暗号化機能を有効にした場合、パスワードを忘れると、本製品に保存 したデータは一切取り出せません。また、パスワードが第三者に知られた場合、本製品内のデータを取り出される恐れがあります。



●本製品をロックする場合は、パソコンや本製品の電源を OFF (または再起動) にするか、本製品をパソコンから 取り外してください。


Windows の場合は、パソコンをスタンバイや休止状態にした場合も ロックがかかります。

●本製品が認識されない場合は、USB ケーブルが正しく 接続されているか確認してください。

本製品の特長

- ●暗号化ハードディスク、非暗号化ハードディスクどちらでも使用可能 本製品は、暗号化しない通常のハードディスクとしても使用できます。
- ●本製品に保存したデータは、パスワードで保護(暗号化モードのみ)

本製品を接続すると、仮想 CD ドライブとして (🚳) が認識されます。パスワード認証 のあと、ハードディスクとして認識されます(**)。



●本製品に保存したデータを自動的に暗号化(暗号化モードのみ)


本製品は、暗号化機能を搭載したハードディスクです。本製品に保存するデータは、 特別な操作をすることなく自動的に暗号化されて保存されます。



▲注意 本製品の暗号化機能は、Windows 7/Vista/XP にのみ対応 しています。Mac OSでお使いの場合は、非暗号化(通常)ハー ドディスクとしてご使用ください。

パソコンへの接続

パソコンの電源をONにして、USBケーブルでパソコンと本製品を接続 します。



Windowsでご利用の場合

本製品は、出荷時にNTFSという形式でフォーマットされており、接続したあとはす ぐお使いになれます。

Macでご利用の場合

出荷時のフォーマット形式NTFSは、Mac OSでは読み込みのみ可能です。本紙 「Macの場合」の手順で、再フォーマットしてお使いください。

接続の確認

正しく接続されていれば、マイコンピュータ/コンピューターに本製品 (ハードディスク)のアイコンが追加されます。

Windows 7、Vistaの例



ドライブ名(アルファベット) は、すでに接続されているド ライブの数によって異なり

数分待ってもアイコンが表示 されないときは、以下をお試 しください。 ①USBケーブルの接続を確認 ②USBポートの変更

Mac

正しく接続されていれば、デスクトップに本製品の名前のアイコ ンが表示されます。

(表示されない場合は、キーボードの[Shift]+[Command]+[C] を押してください。正しく接続されていれば、本製品の名前のア

Windowsの場合

本製品をお使いのパソコンに最適な設定にします。

- コンピューター(マイコンピュータ)にある「HD-PNTU3」をダブルクリックし、 「DriveNavi.exe」をダブルクリックします。
 - ※Windows 7をお使いの場合、「次のプログラムにこのコンピュータへの変更を 計可しますか?」と表示されたら、「はい」をクリックしてください。 ※Windows Vista をお使いの場合、「プログラムを続行するにはあなたの許可 が必要です」と表示されたら、[続行]をクリックしてください。



-[かんたんスタート]をクリックします。



-[同意する]をクリックします。



セットアップの手順が表示されますので、確認をして[次へ]をクリッ 5

暗号化モードの設定を行います。 ※本製品の出荷時は、暗号化モードは設定されていません。



ー[はい]をクリックします。

通常のハードディスクとして使用する方 Mac OSと共用する方は、[いいえ]をクリックして、手順8へ進んでください。

以降は、画面の指示に従ってパスワードを設定してください。

「パスワードを設定しました。」と表示されたら、[OK]をクリックします。

Buffalo Toolsをインストールします。

· [はい] をクリックします。

※ RAMDISK Utility をインストールすると「ドライバ ソフトウェア発行元を 検証できません」と表示されることがあります。表示されたら[このドライ バ ソフトウェアをインストールします] をクリックしてください。



「Buffalo Tools をインストールしました。」 と表示されたら、[OK] をクリックします。

[OK] をクリックします。 引き続きその他のユーティリティーを インストールします。

「設定完了です」と表示されたら、[今すぐ再起動]をクリックします。 ※ RAMDISK Utility、Backup Utility をインストールした場合は、パソコン を再起動した後に各ソフトウェアの設定を行ってください。

暗号化モード設定をした場合、パスワード認証の画面が自動で起動します。



※パスワード認証の画面が表示されない場合は、[スタート]-[(すべての)プログラム]-[BUFFALO]-[SecureLockManagerEasy]-[パスワード入力]をク

※ヒントを使用する場合は、[ヒント]をクリックしてください。



※本製品を認識するまでに、20秒程度かかることがあります。

以上で完了です。

Macの場合

OSによって手順が異なりますので、ご注意ください。

Mac OS 拡張形式で初期化します。

▲注意 ●以下の手順を行うと本製品内のデータは全て削除されますので、必要に応じて バックアップを作成してください。

デスクトップの上のバーから [移動]-[アプリケーション]を選択します。 ※[移動] が表示されていないときは 此 アイコンをクリックしてください。

[ユーティリティ]フォルダーを開き、[ディスクユーティリティ]をダブ ルクリックします。



[Apple パーティションマップ] を選択し、[OK] をクリックします。

①フォーマットに [Mac OS 拡張 (ジャーナリング)] を のしたディスクでペーティションを与信するには、 ルールののにを選択します。そのシュームの状態、 メーマント、およのサイズを設定し、場所をラン 選択します。 - ②[適用]をクリックします。

[パーティション]をクリックします。

初期化が始まります。初期化が完了するまでお待ちください。

※「Time Machine でバックアップを作成するために"(ボリューム名)" を使用しますか?」と表示されることがあります。 Time Machine を 使用してパソコンのバックアップを本製品に保存する場合は「バック アップに使用]をクリックし、Time Machineを設定してください【画 面で見るマニュアル「フォーマット / メンテナンスガイド」】。Time Machine を使用しない場合は [キャンセル] をクリックしてください。

デスクトップに本製品のアイコン (___) が追加されていることを確認 してください。

(表示されない場合は、キーボードの[Shift]+[Command]+[C]を押してくだ さい。正しく接続されていれば、本製品の名前のアイコンが表示されます。)

以上で本製品のセットアップは完了です。

モバイルランチャーの使いかた(Windowsのみ)

モバイルランチャーから、Mozilla Firefox や Mozilla Thunderbird が起動できます。

1 本製品をパソコンに接続します。

※パスワード認証の画面が表示されたら、パスワードを入力してください。

コンピューター(マイコンピュータ)にある「HD-PNTU3」をダブルク リックします。

③「MobileLaunch.exe」(**、**)をダブルクリックします。

モバイルランチャーが起動します。

でパカノファマーが思知しるす。 *Windows 7 の場合、「次のプログラムにこのコンピュータへの変更を許可しますか?」と表示されたら、「はい」をクリックしてください。 *Windows Vista の場合、「プログラムを実行するにはあなたの許可が必要です」と

表示されたら、[続行]をクリックしてください。

🚺 タスクトレイのアイコン 🤙 をクリックします。

起動したいソフトウェアをクリックします。

Mozilla Firefox

インターネットのホームページを見るための Web ブラウザーです。よく見るページ をブックマークに設定しておくと、簡単にそのページを見ることができます。

Mozilla Thunderbird

メールソフトウェアです。アカウントの設定や受信メールなどを本製品に保存するた め、本製品をインターネットの接続されたパソコンに接続すれば、いつでもメールを確認できます。 自宅や仕事先など場所を選ばず使用できます。

設定を変更する

メニューの設定を変更することができます。

製品を取り外す

本製品をパソコンから取り外すときにクリックします。

このソフトについて

ソフトウェアのバージョンを表示します。

ソフトウェアを終了します。

本製品内のデータを削除・変更しないでください。

本製品のハードディスク内にある「DATA」フォルダー、「APP」フォルダー、「MobileLaunch.exe」 「MobileLaunch.ini」を削除・変更しないでください。このフォルダーには、Mozilla Firefox や Mozilla Thunderbird のデータやソフトウェアのインストールファイルが保存されています。 削除・変更した場合、データを読み出せなくなることがありますのでご注意ください。 フォーマットする場合は、あらかじめパソコンなどにバックアップしてください。

パスワード認証して使用する(Windowsのみ)

パスワードを設定した場合、本製品を使用するにはパスワード認証が必要です。

0 本製品をパソコンに接続します。

※Windows 7/Vista の場合、自動再生の画面が表示されたら、画面右上の [×] を クリックして画面を閉じてください。

2 パスワード認証の画面が自動で起動します。



※パスワード認証の画面が表示されない場合は、[スタート]-[(すべての) プログ ラム]-[BUFFALO]-[SecureLockManagerEasy]-[パスワード入力] をクリック

※ヒントを使用する場合は、[ヒント]をクリックしてください。

沙注意

Secure Lock Manager Easy をインストールしていないパソコン でパスワード認証するには?

[コンピュータ (マイコンピュータ)]-[HD-PNTU3]-[Password.exe] を実行す ると、パスワード認証画面が表示されます。

※管理者権限が必要です。

「パスワード認証に成功しました。ドライブが認識するまでお待ちくだ さい。」と表示されたら、[OK]をクリックします。 ※本製品を認識するまでに、20秒程度かかることがあります。

以上で完了です。本製品は、通常のハードディスクと同じようにデータ の読み書きを行えます。

ハードディスクの破棄・譲渡・交換・修理時の注意

「削除」や「フォーマット」したハードディスクトのデータは、完全には消去されていません。お客様が 所領別の 藤葉・譲渡・交換・修理等を行う際に、ハードディスク上の重要なデータが流出するというトラブ ルを回避するためには、ハードディスクに記録された全データを、お客様の責任において消去する ことが非常に重要となります。

プー、お客様の個人データが漏洩しトラブルが発生したとしましても、弊社はその責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

うている。 でのような市販のソフトウェアを用いてデータを完全に消去するか、専門業者に完全消去作業を依 頼することをおすすめします。

Acronis DriveCleanser(Acronis 社製) 内蔵・外付ハードディスク用

詳しくは、http://buffalo.jp/support_s/hddata.html をご覧ください。

※ソフトウェアを削除することなくハードディスクやパソコンを譲渡すると、ソフトウェアライセンス使用許諾契約違反になることがありますので、ご注意ください。

取り外しかた

パソコンの電源がOFFのとき

そのままパソコンから本製品を取り外します。

パソコンの電源がONのとき

使用している OS によって、取り外しかたが異なります。次の手順で取り外してください。

▲注意 手順を守らないで取り外すと、本製品の故障の原因となったり、記録された データが破損する恐れがあります。

本製品を USB 接続したパソコンのタスクトレイに表示されているア イコン (🖏 📞 🥵) をクリックしてから、表示されたメニューをク リックします。

クリックします。 USB 大容量記憶装置 - ドライブ (H:) を安全に取り外します

2 安全に取り分すこと。 または **x** をクリックします。 安全に取り外すことができる旨のメッセージが表示されたら、[OK]

3 本製品をパソコンから取り外します。

■Macの場合

デスクトップにある本製品のアイコン — をゴミ箱にドラッグ&ドロッ プします。 デスクトップにアイコンが表示されていない場合は、キーボードの [Shift]+ [Command]+[C]を押します。リストに表示された本製品を、ゴミ箱にド ラッグ&ドロップします。

本製品をパソコンから取り外します。

画面で見るマニュアル 🕒

画面で見るマニュアルには、使用時の注意やフォーマット手順など、本紙に記載され ていないことが記載されています。本紙とあわせて必ずお読みください。画面で見る マニュアルは、以下の弊社ホームページに公開しています。

http://buffalo.jp/download/manual/h/hdpntu3.html

Windows をお使いの場合は、以下の手順でも画面で見るマニュアルをご覧いただけます。

※画面で見るマニュアル (PDF ファイル) を読むには、Adobe Reader がインストー ルされている必要があります。Adobe Reader も以下の方法でインストールできま す。Adobe Reader の使いかたは、ヘルプを参照してください。画面で見づらいと きは、印刷してお読みください。

①本製品に保存されている「DriveNavi.exe」をダブルクリックします。 ②[マニュアルを読む] をクリックします。

③表示したいマニュアルを選択し [閲覧する] をクリックします。

ソフトウェア(Windows 7/Vista/XP)

本製品内の「DriveNavi.exe」には、Windows 7/Vista/XP 用の便利なソフトウェアが収録されています。ソフトウェアの詳細やインストール手順は、画面で見るマニュアル「ユーザー ズマニュアル」をご覧ください。「DriveNavi.exe」を削除してしまった場合は、以下の弊 社ホームページからダウンロードできます。

http://buffalo.jp/download/driver/hd/hd-pntu3.html

- 本書の著作権は弊社に帰属します。本書の一部または全部を弊社に無断で転載、複製、改変などを行うことは禁じられて
- BUFFALO™ は株式会社メルコホールディングスの商標です。本書に記載されている他社製品名は、一般に各社の商標ま

- 本書ではい、®、のなどのマークは記載していません。

 本書に記載された仕様、デザイン、その他の内容については、改良のため予告なしに変更される場合があり、現に購入された製品とは一部異なることがあります。

 本書の内容に関しては万全を期して作成していますが、万一ご不審な点や誤り、記載漏れなどありましたら、お買い求めになった販売店または弊社サポートセンターまでご連絡ください。

 本製品は一般的なオフィスの OA 機器としてお使いください。万一、一般 OA 機器以外として使用されたことにより損害が発生した場合、弊社はいかなる責任も負いかねますので、あらかじめご了承ください。

 医療機能や人命に直接的または間接的に関わるシステムなど、高い安全性が要求される用途には使用しないでください。

 酸 OA 機器よりも高い伝源性が要求される機器や電算機システムなどの用途に使用するときは、ご使用になるシステムの安全設計や故障に対する適切な処理を万全におこなってください。

 本製品は日本国内でのみ使用されることを前提に設計、製造されています。日本国外では使用しないでください。また弊社は、本製品に関して日本国外での保守または技術サポートを行っておりません。

 本製品に関して日本国外での保守または技術サポートを行っておりません。

 本製品に関して日本国外での保守または技術サポートを行っておりません。
- ■本製品(付属品等を含む)を輸出または提供する場合は、外国為替及び外国貿易法および米国輸出管理関連法規等の規制
- をご確認の上、必要な手続きをおとりください。
 本製品の使用に際しては、本書に記載した使用方法に沿ってご使用ください。特に、注意事項として記載された取扱方法
 に適反する使用はお止めください。
 弊社は、製品の故障に関して一定の条件下で修理を保証しますが、記載されたデータが消失・破損した場合については、
 保証しておりません。本製品がハードティスク等の記憶を置の場合または記憶装置に接続して使用するものである場合は、
 本書に記載された注意事項を遵守してください。また、必要なデータはパックアップを作成してください。お客様が、本書の注意事項に違反し、またはバックアップの作成を怠ったために、データを消失・被棄に伴う損害が発生した場合であっても、弊社はその責任を負いかねますのであらかりめのデスタください。
 本製品に起因する債務不履行または不法行為に基づく損害賠償責任は、弊社に故意または重大な過失があった場合を除き、本製品の購入代金と同額を上限といたします。
 本製品に配れた瑕疵があった場合、無関にて当該瑕疵を修補し、または瑕疵のない同一製品または同等品に交換致しますが、当該瑕疵に基づく損害賠償の責に任じません。

安全にお使いいただくために必ずお守りください

お客様や他の人々への危害や財産への損害を未然に防ぎ、本製品を安全にお使いいただくために 守っていただきたい事項を記載しました。 正しく使用するために、必ずお読みになり内容をよく理解された上で、お使いください。なお、

本書には弊社製品だけでなく、弊社製品を組み込んだパソコンシステム運用全般に関する注意事 項も記載されています。

パソコンの故障/トラブルや、データの消失・破損または、取り扱いを誤ったために生じた本製 品の故障/トラブルは、弊社の保証対象には含まれません。あらかじめご了承ください。

使用している表示と絵記号の意味

絶対に行ってはいけないことを記載しています。この表示の注意事項を守らない

この表示の注意事項を守らないと、使用者がけがをしたり、物的損害の発生が考 ★ 注意 | この表示の注息事項を守らない注意 | えられる内容を示しています。

△ ◇ ● の中や近くに具体的な指示事項が描かれています。

警告・注意を促す内容を示します。(例: 🖍 感電注意)

してはいけない事項(禁止事項)を示します。(例: (1)分解禁止) しなければならない行為を示します。(例: そプラグをコンセントから抜く)

禁止

さい。

本製品を取り付け、使用する際は、必ず パソコンメーカーおよび周辺機器メー 強制 ーが提示する警告や注意指示に従っ


本製品の分解・改造・修理を自分でし ないでください。 分解禁止 火災・感電・故障の恐れがあります。また本

製品のシールやカバーを取り外した場合、 修理をお断りすることがあります。 AC100V(50/60Hz) 以外のコンセン

トには、絶対に電源プラグを差し込ま ないでください。 海外などで異なる電圧で使用すると、ショ-トしたり、発煙、火災の恐れがあります。


電源プラグは、コンセントに完全に差 し込んでください。

差し込みが不完全なまま使用すると、 ショートや発熱の原因となり、火災や感電 の恐れがあります。



- ・設置時に、電源ケーブルを壁やラック (棚)などの間にはさみ込んだりしない 重いものをのせたり、引っ張ったりしな
- いでください。 熱器具を近付けたり、加熱しないでくだ
- さい。 電源ケーブルを抜くときは、必ずブラグ を持って抜いてください。 極端に折り曲げないでください。 電源ケーブルを接続したまま、機器を移 動しないでください。
- 万一、電源ケーブルが傷んだら、弊社サ ポートセンターまたは、お買い上げの販売 店にご相談ください。
- 電気製品の内部やケーブル、コネク ター類に小さなお子様の手が届かない ように機器を配置してください。

さわってけがをする恐れがあります。



ハードディスク、MO、フロッピーディ スクドライブなどのデータ格納機器 へのアクセス中は、パソコンや機器の 電源を OFF にしたり、リセットした りしないでください。

データを消失、破損する恐れがあります。 バックアップ作成を怠ったために、データを消失、破損した場合、弊社はその責任 を負いかねますのであらかじめご了承く

静電気による破損を防ぐため、本製品 に触れる前に、身近な金属(ドアノブや アルミサッシなど)に手を触れて、身体 の静電気を取り除いてください。 人体などからの静電気は、本製品を破損、 またはデータを消失、破損させるおそれ

があります。

本製品の上に物を置かないでください。 傷がついたり、故障の原因となります。



火災になったり、感電する恐れがあります。弊社サポートセンターまたは、お買い 求めの販売店にご相談ください。 USB ケーブル、IEEE1394 ケーブル は、本製品付属のものまたは弊社製の

濡れた手で本製品に触れないでくだ

雷源ケーブルがコンセントに接続されて

電影 ー フルアコンピンドに接続されているときは、感電の原因となります。また、コンセントに接続されていなくても、本製品の故障の原因となります。

煙が出たり変な臭いや音がしたら、す

そのまま使用を続けると、ショートして 火災になったり、感電する恐れがありま す。弊社サポートセンターまたは、お買い 求めの販売店にご相談ください。

風呂場など、水分や湿気が多い場所で

本製品に液体をかけたり、異物を内部 に入れたりしないでください。液体や 異物が内部に入ってしまったら、すぐ

にコンセントから電源プラグを抜いて

そのまま使用を続けると、ショートして

は、本製品を使用しないでください。

でにパソコン及び周辺機器の電源ス 電源プラ イッチを OFF にし、コンセントから グを抜く 電源プラグを抜いてください。

水場での 使用禁止 が災になったり、感電や故障する恐れが あります。


ください。

本製品付属または憋針製以外のLISRケ-本製品の関係がには野社製みがりのGBケーブル、EEE1394ケーブルをご使用になると、電圧の端子や極性が異なることがあるため、発煙、発火の恐れがあります。 本製品の故障の原因ともなります。

小さなお子様が電気製品を使用する場合には、本製品の取り扱い方法を理解 強制 した大人の監視、指導のもとで行うよ うにしてください。

ものをご使用ください。

■ <u>↑</u> 注意 |



強い磁界、静電気が発生するところ めた使用環境を超える、または結露する

ところ ・ほこりの多いところ

→故障の原因となります。 ・振動が発生するところ コ級到が・ホエッのとこの →けが、故障、破損の原因となります。 ・平らでないところ →転倒したり、落下して、けがや故障の原

因となります。 ・直射日光が当たるところ

●対応が写んるところ
・ 対策や変形の原因となります。
・ 火気の周辺、または熱気のこもるところ
・ 故障や変形の原因となります。
・ 漏電、漏水の危険があるところ →故障や感電の原因となります。

シンナーやベンジン等の有機溶剤で、 本製品を拭かないでください。

本製品の汚れは、乾いたきれいな布で拭い てください。汚れがひどい場合は、きれい な布に中性洗剤を含ませ、かたくしぼって から拭き取ってください。 禁止

本製品の取り付け、取り外しや、ソフト ウェアをインストールするときなど、 強制 お使いのパソコン環境を少しでも変更 するときは、必ずバックアップしてく

誤った使い方をしたり、故障などが発生してデータが消失、破損したときなど、バックアップがあれば被害を最小限に抑えることができます。 バックアップの作成を怠ったために、データを消失、破損した場合、弊社はその責任

を負いかねますのであらかじめご了承く ださい。

故障の原因となります。

本製品を落としたり、強い衝撃を与え たりしないでください。 本製品は精密機器ですので、衝撃を与えないように慎重に取り扱ってください。 本製品の故障の原因となります。

本製品内部からの放動により製品が少 し熱くなりますが、異常ではありませ ん。熱がこもると故障の原因となりま すので、製品使用中は布などかぶせな

いようにしてください。

ハードディスク内のデータは、必ず他の メディア(外付けハードディスク、 禁止 DVD-R メディア等) にバックアップし

とくに、修復、再現できない重要なデータ

とくに、修復、再規できない重要なデータ は、オリジナルの更新前、更新後と、常に二 重のパックアップを作成されることをお すすめします、次のような場合に、データ が消失、破損する恐れがあります。 ・誤った使い方をしたとき ・静電気や電気的ノイズの影響を受けたとき ・故障、修理などのとき ・パソコンの電源スイッチを OFF にした 直後に、すぐに電源スイッチを ON にし たとき


たとき ・天災による被害を受けたとき 上記の場合に限らずパックアップの作成 を怠ったために、データを消失、破損した 場合、弊社はその責任を負いかねますので あらかじめご了承ください。

パワー・アクセスランプが点滅してい る間は、AC アダプターや USB ケーブ ルを抜いたり、システムをリセットした りしないでください。

通風口をふさいだり、他の機器と密着さ \bigcirc せないでください。



禁止 故障の原因となります。



条例の内容については、各地方自治体にお 問い合わせください。

「設定がうまくいかない」、「故障かな?」と思ったら

サポートセンターのご案内 本製品に関するお問合せはサポートセンターで受け付けています。

● お問合せの際は、まず、弊社サポートページをご確認ください。 お客様からお寄せいただいたお問合せを元にした、ピックアップ Q&A やよくある質問をご紹介して おります。機種や症状別に参照することも可能です。ぜひご覧ください。

86886.jp (http://www不要) 86886.jp

● インターネット (Eメール): ※お問合せフォームからご質問いただけます。 個人のお客様 **86886.jp/mail/** (http://www 不要)

| 法人のお客様 | 10-パッファロー | 86886.jp/hojin/ (http://www.不要)

●電話: お問合せの際には、あらかじめ下記の項目をご確認ください。よりスムーズに回答することが可能です。1,で使用の弊社製品名 2,パソコンの型番 3,0Sのパージョン 4,トラブルの内容をお知らせください。

受付時間や電話番号などは、変更されることがあります。 詳細は弊社ホームページ (86886.ip) をご覧ください。

個人のお客様窓口 050-3163-1825 9:30~19:00 (日曜日、夏期休暇、年末年始、法定点検日を除く)

法人のお客様窓口 050-3163-2000 9:30~12:00 13:00~17:00 (土目祝日、夏期休暇、年末年始、法定点検目を除く)

修理のご案内

万が一、製品が故障した場合は、下記のサイトより「インターネット修理予約システムで申込む」をご 利用いただき、商品を弊社修理センターまでご送付ください。事前に修理を予約いただくことで、修 理期間の短縮や修理状況の確認を行うことが可能です。

86886.jp/shuri/ (http://www 不要) 携帯電話で修理品の送付先を確認することができます。

右のバーコードを携帯電話で読み取ってください。 ユーザー登録のご案内・添付品の販売(備品販売窓口)

86886.jp/user/(http://www.不要)

86886.jp/bihin/ (http://www.不要)

SAK2

Phttp://www.buffalo-direct.com バッファローダイレクト 検索

●お客様サポートホームページ上において、パソコンや周辺機器の疑問・質問を書き込み、知っている

人が答えて解決するコミュニティサイト「ZQwoonetSAK2(サクサク)」をご用意させていただい ております。ぜひご利用ください。

フーザー登録

ダウンロードの代行サービス(有料)

AC アダプター、ケーブル、その他付属品

http://www.zqwoo.jp/sak?foo=bar *We provide technical and customer support only to Japanese OS.

We provide technical and customer support only in Japanese lang
We provide technical and customer support only for use in Japan.

野社へご選択の個人情報は次の目的の分に使用、支援機の同意な表示者への開示は致しません。 ・お問合せに関する連絡、製品向上の海のアンケート(ウボートセンター)。赤代岳の順示法数(扇画原 恋思) ・表因念法と拝備生な句報とり発展数(活用したの名の方と変を動作状況構造(様生センター)

HD-PNTU3シリーズ はじめにお読みください

2011年10月3日 初版発行 発行 株式会社バッファロー